

DRY[®] BOX

Filter till X-serien.

Vid byte av filter:

1. Bryt strömmen till fläkten
2. Skruva av de två låsskruvarna till locket
3. Häkta av locket
4. Avlägsna försiktigt det filter som sitter i fläkten så att dammet stannar i filtret.
5. (Enbart X1: Klipp filter till dimensionerna: 210*190mm)
6. Sätt i nytt filter
7. Häkta på locket.
8. Skruva tillbaka låsskruvarna. Känn efter så att locket sitter på ordentligt.
9. Strömsätt fläkten och kontrollera att den startar igen.

Filterbyte skall ske 1-2 gånger per år.

Art. Nr: XG4

