

## Installationsmanual Isoreflekt

### Isolering och ångspärr för torpar- och krypgrund

Värmereflekterande ångspärr samt isolering. Isoreflekt är dragstark och fungerar väl på grundbotten av berg, stenkross eller är stenig. Allt detta genom sin flexibilitet och styrka från dubbla polyetenlager.

- Bredd: 1,2m
- Längd: 40m
- Effektiv area inkl överlapp: ca 45 kvm
- Tjocklek: 4 mm
- Vikt: 12kg/rl

#### Installation i krypgrund

Blanka sidan läggs uppåt/inåt huset. Isoreflekt läggs alltid över eventuell annan krypgrundsisolering.

#### Arbetsgång:

\*grundbotten rensas från organiskt material och håligheter fylls ut med lättklinker/singel

\*grundbotten täcks i sin helhet

\*grundmuren täcks med fördel i höjd med omgivande marknivå och under ventilerna för att förhindra inträngande fukt. DryBox "Fästplugg till krypgrundsisolering" kan användas för uppfästning mot mur. Borra genom isolering och grundmur med 5,5-6 mm borr beroende på hur porös muren är. Slå in pluggen så att mattan eller plasten kläms fast. Det ska alltid vara en luftspalt mellan Isoreflekt och syll.

\*skarvar tejpas med DryBox åldersbeständig specialtejp för fogning av krypgrundsisolering. Låt vådens långsidor ligga med ett mindre överlapp och sedan täda genom att tejpa ihop dem. Är Isoreflekt fuktig – låt den torka innan sammanfogning.

\*punktera Isoreflekt med ex en skruvmejsel på de lägsta punkterna i grunden. Detta förhindrar vattensamlingar i grund vid extremväder (gäller ej vid radonbromsande installationer).

Läs mer på [www.drybox.se](http://www.drybox.se)